

ライセンス別機能

FIELD-TERRACE		試用版	Standard版	Professional版	
現場管理	現場新規作成		○	○	
	現場切り替え	編集		○	○
		削除		○	○
		追加		○	○
		取込		○	○
		出力		○	○
	現場座標系設定		○	○	○
	TS → GNSS切り替え		○	○	○
	現場個別設定	観測画面設定	○	○	○
	現場共通設定	桁設定	○	○	○
		補正設定	○	○	○
		図面設定	○	○	○
		明るさ設定	○	○	○
	CIMPHONY Plus連携			○	○
データ移行			○	○	
お知らせ		○	○	○	
アプリ情報		○	○	○	
データ管理	座標データ管理	追加	○	○	○
		編集	○	○	○
		削除		○	○
		TIN確認		○	○
		確認		○	○
		取込		○	○
	測設データ管理	確認		○	○
	観測データ管理	確認		○	○
	検査データ管理	確認		○	○
	データ入力	座標/CAD/ 路線/TIN		△TIN除く	○
	データ出力	座標/横断現況/ 基本設計データ/ 出来形計測		○	○
簡易TIN (LandXML)				○	

FIELD-TERRACE			試用版	Standard版	Professional版	
設計管理	路線データ	図面選択		○	○	
		平面		○	○	
		測点		○	○	
		縦断		○	○	
		横断		○	○	
		3D		○	○	
	TINデータ	新規作成				○
		取込				○
		3D (旧：確認)			△簡易TINを除く	○
図面表示	取込	XFD		○	○	
	確認		○	○	○	
器械設置	既知点		○	○	○	
	後方交会法		○	○	○	
	前回の器械設置		○	○	○	
GNSS	基準局		○	○	○	
	移動局		○	○	○	
	ローカライゼーション		○	○	○	
測設	座標/CAD		○	○	○	
	路線			○	○	
	路線 (測点)			○	○	
	横断変化点			○	○	
観測	放射		○	○	○	
	路線			○	○	
	横断放射			○	○	
	レベル			○	○	
検査 (3D施工)	点検/検査			△TIN除く	○	
	丁張			△TIN除く	○	
	標準断面			△出来形項目除く	○	
	点検/検査 (TIN)				○	
	構造物				○	
	出来形計測				○	
遠隔検査				○	○	
TS出来形	計測・検査				○	
環境設定			○	○	○	
接続			○	○	○	
ミラーロック状態			○	○	○	

FIELD-TERRACE		試用版	Standard版	Professional版
リモコン		○	○	○
	GNSS振向		○	○
ミラー高		○	○	○
測器バッテリー		○	○	○
機器設定※GNSS		○	○	○
ステータス※GNSS		○	○	○
衛星情報※GNSS		○	○	○
アンテナ高※GNSS		○	○	○