

# ライセンス別機能

FIELD-TERRACE		試用版	Standard版	Professional版	Professional Plus版
現場管理	現場新規作成		○	○	○
	現場切り替え	編集 削除 追加 取込 出力	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	現場座標系設定		○	○	○
	TS → GNSS切り替え		○	○	○
	現場個別設定	観測画面設定	○	○	○
	現場共通設定	桁設定 補正設定 図面設定 明るさ設定	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
		CIMPHONY Plus連携		○	○
		データ移行		○	○
		お知らせ	○	○	○
	アプリ情報		○	○	○
データ管理	座標データ管理	追加 編集 削除 取込 平面 3D	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
		測設データ管理	平面 3D	○ ○	○ ○
		観測データ管理	平面 3D	○ ○	○ ○
		検査データ管理	平面 3D	○ ○	○ ○
	データ入力	座標/CAD/路線/TIN		△ TIN除く	○ ○
	データ出力	SIMA/CSV/CSV(コンマ付)/基本設計データ/出来形計測		○	○
		LandXML (簡易TIN)		○	○

FIELD-TERRACE		試用版	Standard版	Professional版	Professional Plus版
設計管理	路線データ	図面選択	○	○	○
		測点	○	○	○
		確認－平面	○	○	○
		確認－縦断	○	○	○
		確認－横断	○	○	○
		3D	○	○	○
	TINデータ	AR			○
		新規作成		○	○
		取込		○	○
		3D	△ 簡易TIN除く	○	○
	AR				○
図面表示	取込	XFD	○	○	○
	確認		○	○	○
	AR				○
器械設置	既知点	○	○	○	○
	後方交会法	○	○	○	○
	前回の器械設置	○	○	○	○
GNSS	基準局	○	○	○	○
	移動局	○	○	○	○
	ローカライゼーション	○	○	○	○
測設	座標/CAD	△ AR誘導除く	△ AR誘導除く	△ AR誘導除く	○
	路線		△ AR誘導除く	△ AR誘導除く	○
	路線（測点）		△ AR誘導除く	△ AR誘導除く	○
	横断変化点		△ AR誘導除く	△ AR誘導除く	○
観測	放射	○	○	○	○
	路線		○	○	○
	横断放射		○	○	○
	レベル		○	○	○

FIELD-TERRACE		試用版	Standard版	Professional版	Professional Plus版
検査 (3D施工)	点検/検査		△ TIN除く	○	○
	丁張		△ TIN除く	○	○
	標準断面		△ 出来形項目除く	○	○
	点検/検査 (TIN)			○	○
	構造物			△ AR誘導除く	○
	出来形計測			△ AR誘導除く	○
遠隔検査			○	○	○
TS出来形	計測・検査			△ AR誘導除く	○
観測設定		○	○	○	○
接続		○	○	○	○
ミラーロック状態		○	○	○	○
リモコン		○	○	○	○
	GNSS振向		○	○	○
ミラー高		○	○	○	○
測器バッテリー		○	○	○	○
機器設定※GNSS		○	○	○	○
ステータス※GNSS		○	○	○	○
衛星情報※GNSS		○	○	○	○
アンテナ高※GNSS		○	○	○	○
観測設定※GNSS		○	○	○	○