

ライセンス別機能

FIELD-TERRACE		試用版	Standard版	Professional版	Professional Plus版	Holfee3D版	
現場管理	現場新規作成		○	○	○	○	
	現場切り替え	編集		○	○	○	○
		削除		○	○	○	○
		追加		○	○	○	○
		取込		○	○	○	○
		出力		○	○	○	○
	現場座標系設定		○	○	○	○	○
	TS → GNSSt切り替え		○	○	○	○	○
	現場個別設定	観測画面設定	○	○	○	○	○
	現場共通設定	桁設定	○	○	○	○	○
		補正設定	○	○	○	○	○
		図面設定	○	○	○	○	○
		明るさ設定	○	○	○	○	○
	CIMPHONY Plus連携			○	○	○	○
	データ移行			○	○	○	○
お知らせ		○	○	○	○	○	
アプリ情報		○	○	○	○	○	

FIELD-TERRACE			試用版	Standard版	Professional版	Professional Plus版	Holfee3D版
データ管理	座標データ管理	追加	○	○	○	○	○
		編集	○	○	○	○	○
		削除		○	○	○	○
		取込		○	○	○	○
		平面		○	○	○	○
	測設データ管理	3D		○	○	○	○
		平面		○	○	○	○
	観測データ管理	3D		○	○	○	○
		平面		○	○	○	○
	3D施工データ管理	3D		○	○	○	○
		平面		○	○	○	○
	データ入力	座標/CAD/路線/TIN		△ TIN除く	○	○	○
データ出力	SIMA/CSV/CSV(コンマ付)/ 基本設計データ/出来形計測		○	○	○	○	
	LandXML (簡易TIN)			○	○	○	
設計管理	路線データ	図面選択		○	○	○	○
		測点		○	○	○	○
		確認 - 平面		○	○	○	○
		確認 - 縦断		○	○	○	○
		確認 - 横断		○	○	○	○
		3D		○	○	○	○
	TINデータ	AR				○	
		新規作成			○	○	○
		取込			○	○	○
		3D		△ 簡易TIN除く	○	○	○
		AR				○	

FIELD-TERRACE			試用版	Standard版	Professional版	Professional Plus版	Holfee3D版
図面表示	取込	XFD		○	○	○	○
	確認		○	○	○	○	○
	AR					○	
器械設置	既知点		○	○	○	○	○
	後方交会法		○	○	○	○	○
	前回の器械設置		○	○	○	○	○
GNSS	基準局		○	○	○	○	○
	移動局		○	○	○	○	○
	ローカライゼーション		○	○	○	○	○
測設	座標/CAD		△ AR誘導除く	△ AR誘導除く	△ AR誘導除く	○	△ AR誘導除く
	路線			△ AR誘導除く	△ AR誘導除く	○	△ AR誘導除く
	路線 (測点)			△ AR誘導除く	△ AR誘導除く	○	△ AR誘導除く
	横断変化点			△ AR誘導除く	△ AR誘導除く	○	△ AR誘導除く
観測	放射		○	○	○	○	○
	路線			○	○	○	○
	横断放射			○	○	○	○
	レベル			○	○	○	○
測設	座標/CAD		△ AR誘導除く	△ AR誘導除く	△ AR誘導除く	○	△ AR誘導除く
	路線			△ AR誘導除く	△ AR誘導除く	○	△ AR誘導除く
	路線 (測点)			△ AR誘導除く	△ AR誘導除く	○	△ AR誘導除く
	横断変化点			△ AR誘導除く	△ AR誘導除く	○	△ AR誘導除く
観測	放射		○	○	○	○	○
	路線			○	○	○	○
	横断放射			○	○	○	○
	レベル			○	○	○	○

FIELD-TERRACE		試用版	Standard版	Professional版	Professional Plus版	Holfee3D版
検査 (3D施工)	点検/検査		△ TIN除く	○	○	○
	丁張		△ TIN除く	○	○	○
	標準断面		△ 出来形項目除く	○	○	○
	点検/検査 (TIN)			○	○	○
	構造物			△ AR誘導除く	○	△ AR誘導除く
	出来形計測			△ AR誘導除く	○	△ AR誘導除く
遠隔検査			○	○	○	○
TS出来形	計測・検査			△ AR誘導除く	○	△ AR誘導除く
簡易マシンガイダンス						○
観測設定		○	○	○	○	○
接続		○	○	○	○	○
ミラーロック状態		○	○	○	○	○
リモコン		○	○	○	○	○
	GNSS振向		○	○	○	○
ミラー高		○	○	○	○	○
測器バッテリー		○	○	○	○	○
機器設定※GNSS		○	○	○	○	○
ステータス※GNSS		○	○	○	○	○
衛星情報※GNSS		○	○	○	○	○
アンテナ高※GNSS		○	○	○	○	○
観測設定※GNSS		○	○	○	○	○