



# <u>GNSS</u>

# GNSS

#### 1 観測前の準備····· GNSS-1

- 1-1 接続確認済み GNSS 機器 ……GNSS-1
- 1-2 座標系の設定 ······GNSS-4

#### 2 現況観測 ······ GNSS-5

- 2-1 GNSS モードへの切り替え…GNSS-5
- 2-2 器械と接続する……GNSS-6
- 2-3 基準局の初期化 (RTK のみ) ······GNSS-9
- 2-4 移動局の初期化 (RTK・RTK(既設基準局使用) ・NW型RTK/VRS)・・・・GNSS-13
- 2-5 受信ステータスの確認……GNSS-16
- 2-6 衛星情報の確認 ……GNSS-18
- 2-7 アンテナ高の入力 ······GNSS-19

3	測設GNSS-22
3-1	GNSS モードへの切り替え GNSS-22
3-2	器械と接続するGNSS-23
3-3	基準局の初期化
	(RTK のみ)GNSS-24
3-4	移動局の初期化
	(RTK・RTK(既設基準局使用)
	・NW型RTK/VRS)GNSS-25
3-5	座標点を測設する・・・・・・GNSS-26
3-6	CAD 図面上の点を測設する
	GNSS-28
3-7	路線の「線形」を利用した点を
	測設するGNSS-29

 3-8 路線の「測点」を利用した点を 測設する ………GNSS-31

# 観測前の準備

# 1-1 接続確認済みGNSS機器

観測方法	メーカー	機器名
RTK	TOPCON	HiPer SR
RTK(既設基準局使用)		HiPer HR (※1)
		HiPer HR(無線)(※1)
		HiPer VR
		HiPer VR(無線)
		HiPer V(無線)
		HiPer CR
	SOKKIA	GSX2
		GCX3
		GRX3
		GRX3(無線)
		GRX2(無線)
NW型RTK/VRS	TOPCON	HiPer SR
		HiPer HR (※1)
		HiPer VR
		HiPer V
		HiPer CR
	SOKKIA	GSX2
		GCX3
		GRX3
		GRX2
汎用NMEA	_	_
端末位置情報	_	_

※1「TILT(傾き)機能」は使用できません。

#### 「RTK」と「RTK(既設基準局使用)」の違いについて

「RTK」とは、基準局を基準点上に新規で設置する観測方法です。

「RTK(既設基準局使用)」とは、既に設置されている基準局を使用する観測方法です。

「HiPer HR」「HiPer VR」「GRX3」の無線機能について

無線機能(内蔵セルラーを使用したネットワーク接続)は「RTK」でのみ使用できます。 「NW型RTK/VRS」では使用できません。

#### 「GRX2」の VRS、RTK 接続ができない場合は

NVRAMクリアしても改善しない場合は、「GRX2」の設定のBluetoothマルチチャンネルの 設定が有効になっている可能性があります。

マルチチャンネルを無効にする手続きに関しては、購入した販売店に相談してください。

#### 「HiPer V」「GRX2」を「RTK」「RTK(既設基準局使用)」で使用する場合は

「DIGITAL ALINCO」の無線内蔵機種のみ接続可能です。 裏側のシールを見て、「DIGITAL ALINCO」の表記があるか確認してください。 表記が無い機種は接続できません。

#### 「NW 型 RTK/VRS」の場合は、インターネット接続が必要です

NW型RTK/VRSでは補正情報取得のためインターネット接続が必要になります。

#### 「汎用 NMEA」での接続について

接続確認済み機器以外でも、汎用のNMEA(GGA)フォーマットを出力するようにセットアップされた機器を接続して観測をおこなうことができます。

この時セットアップに関しては機器側で行うものとし、FIELD-POCKETはNMEAフォーマットの 受信のみとなります。

また「衛星情報(天空図)」を表示するため、NMEA(GSV)フォーマットも同時に出力で きる機器である必要があります。

#### 「端末位置情報」での接続について

FIELD-POCKETをインストールした携帯端末の位置情報を利用して観測をおこないます。

#### アクセスポイント(APN)の設定について

GNSS(NW型RTK/VRS)測位のためSIMカードを端末に挿入したあと、アクセスポイント (APN)を設定する必要があります。アクセスポイント(APN)の設定方法は携帯電話会 社により異なりますので、以下リンクをご参照ください。

NTTドコモ: <u>https://www.nttdocomo.co.jp/support/for\_simfree/apn.html</u>

ソフトバンク: <a href="https://www.softbank.jp/mobile/support/usim/portout\_procedure/">https://www.softbank.jp/mobile/support/usim/portout\_procedure/</a>

au : <u>https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/sim/auic/</u>

# 1-2 座標系の設定

- ホーム画面の [設定] を タップします。
- 2 設定画面の [座標系] を タップします。

🌍 サンプル現	易 🌲 🕄	ſ	1	設定	
現場管理	データ管理		現場 共通	前設定	図面設定
↓ 縦横断			2	明るさ ・ 座標系	
<b>メ</b> 交点計算	<b>口</b> 設定		- 現場 個別	✓ 補正	<b>ビー</b> 地理院 タイル

- 3 現場の座標系をタップして 選択します。
- ④ [←]をタップして戻ります。
- 設定画面に選択した座標
   系が表示されます。
- 6 [ホーム]のアイコンをタップ して戻ります。





設定

# 2 現況観測

現況観測をおこないます。

# 2-1 GNSSモードへの切り替え

現況観測を起動して、GNSSモードへ切り替えます。



### 2-2 器械と接続する

FIELD-POCKETとGNSS機器を接続します。 GNSS機器は電源を入れ、接続可能な状態にしておいてください。



#### 観測方法により設定項目が変わります



- ●「NW型RTK/VRS」の場合は、移動局のみ 設定します。
- ※ [利用開始] をタップしても、ここではまだ接続 されません。



●「汎用NMEA」の場合は、接続する機器に合わせて [アンテナオフセット] (受信機底面から受信の中心までの高さ)を設定します。



÷	機器設定
観測方法	汎用NMEA 🔹
アンテ	ナオフセット <mark>0.0</mark> mm
	利用開始

[利用開始]をタップすると、Bluetooth接続が開始されます。





#### 機器と切断する場合は

GNSS機器との接続中は、すべての項目が変更不可になります。

機器設定画面で [利用終了] をタップすると、機器と 切断され変更可能になります。



観測を終了するときは、必ず「利用終了」をタップしてから接続機器の電源を落として ください

利用終了しないで接続機器の電源を落としてしまうと、正常に終了できない場合があります。

## 2-3 基準局の初期化 (RTKのみ)

基準局の設定・初期化をおこないます。(RTKの場合のみ)

現況観測画面の
 [機器設定]をタップします。

2 [基準局]をタップします。





- ③ [図面]または [座標]を タップして、基準局の位置を 選択します。
- 【アンテナ高】を入力 します。
- 5 [初期化]をタップします。





# 無線タイプの場合は TOPCON HIPPET HR RTK(無線) HiPer HR (無線)、HiPer VR (無線)、HiPer V (無線) (未選択) GRX3 (無線)、GRX2 (無線) 図面 \_ 座標 の場合は、RTKの受信機間通信を無線でおこなう場合の アンテナ高 1.000 m 「無線チャンネル」と「ユーザーコード」が設定できます。 無線チャンネル \_ 1 \_\_\_\_\_\_ の 0

#### GNSS-9

- 6 [デバイス検索]をタップ します。
- 使用可能なデバイスで、
   基準局のGNSS機器を
   タップします。

← 基準局
TOPCON HiPer SR RTK[BT]
T-1 *
図面 座標
接続するデバイスを選択
ペアリング済みデバイス ペアリング済みデバイスがありませ
デバイス検索
初期化

$\leftarrow$	基準局	
TOPO	CON HiPer SR RTK[BT]	
下接	続するデバイスを選択	
ペ ペ ん 使用	Pリング済みデバイス アリング済みデバイスがありませ 町0能なデバイス	
7	XXXX-XXXX	
89	89-100035	
	TC BS E3F839	

8 GNSS機器とBluetooth 接続され、初期化がおこな われます。 初期化が完了すると、接続 は切断されます。





#### その他の設定項目

**高度角マスク**:採用する衛星の高度角(0度~90度)を設定します。指定した数値 (仰角)以下の衛星からのGNSS情報は採用しません。

QZSSデータを使用:準天頂衛星を使用するかどうかを設定します。

#### アンテナ高について(その1)

アンテナ高には、標高位置からGNSS受信機底面までの高さ(下図赤線箇所)を入力 します。機種ごとの「アンテナオフセット」(受信機底面から受信の中心までの高さ)は自動 で付加されますので、ここで入力する必要はありません。



#### アンテナ高について(その2)

アンテナ高には、標高位置からGNSS受信機底面までの高さ(下図赤線箇所)を入力 します。機種ごとの「アンテナオフセット」(受信機底面から受信の中心までの高さ)は自動 で付加されますので、ここで入力する必要はありません。



# 2-4 移動局の初期化

(RTK、RTK(既設基準局使用)、NW型RTK/VRS)

移動局の設定・初期化をおこないます。

(RTK、RTK(既設基準局使用)、NW型RTK/VRSの場合)



3 各項目を設定します。 設定項目は観測方法に よって異なります。 (右図はRTKの場合)

4 「初期化」をタップします。



15 度

- 秒

1.0

- 5 [デバイス検索]をタップ します。
- 使用可能なデバイスで、
   移動局のGNSS機器を
   タップします。

戻る	移動局	j
TOPO	CON HiPer SR R	TK[BT]
T-1		•
	図面	座標
接	続するデバイスを	選択 1000m
	アリング済みデバイス アリング済みデバー	イスがありませ
Y	デバイス検	索
	初期化	, ,

戻る	移動局
TOPCOM	HiPer SR RTK[BT]
┺ 接続	するデバイスを選択
ペアリ: ペアリ ん 使用可	/グ済みデバイス ング済みデバイスがありませ
<u>6</u> xx	XX-XXX
1199	N00005
HTC	ES 63F829

 GNSS機器とBluetooth 接続され、初期化がおこな われます。 初期化完了後、 Bluetooth接続は維持さ れます。





#### 移動局の設定項目

#### ● 「RTK」の場合

高度角マスク:採用する衛星の高度角(0度~90度) を設定します。指定した数値(仰角)以下の衛星からの GNSS情報は採用しません。

出力間隔:位置情報を受信する間隔を設定します。

#### ●「RTK(既設基準局使用)」「Bluetooth」の場合

基準局Bluetooth名称: 既存基準局とする受信機の Bluetoothを設定します。 [検索] でBluetoothを検索 して、名称に表示します。 高度角マスク・出力間隔: ト記 [RTK |参照

#### ●「RTK(既設基準局使用)」「無線」の場合

無線チャンネル:既存基準局で設定されている無線の
 チャンネルを設定します。(1~30)
 ユーザーコード:既存基準局で設定されているユーザー
 コードを設定します。(0~511)
 高度角マスク・出力間隔: 上記[RTK]参照

#### ●「NW型RTK/VRS」の場合

 配信元:補正情報の配信元を選択します。
 (ジェノバ、日本テラサット、NTTドコモ、ソフトバンク、 日本GPSデータサービスに対応)
 ログインID、パスワード:補正情報の配信元にログイン するためのIDとパスワードを設定します。
 マウントポイント:使用するマウントポイントを設定します。
 接続確認:配信元との接続確認を行います。
 高度角マスク・出力間隔:上記「RTK」参照











2-5 受信ステータスの確認

受信ステータスを確認します。

- 画面下の受信ステータスの アイコンをタップします。
- ② 受信が開始され、経度・ 緯度や受信の品質などが 表示されます。
- 3 確認を終えたら [←] を タップして戻ります。



3	NMFA / GGA
	Fixed
衛星数	9
緯度	36° 06' 52" 2514
経度	136° 16' 18" 3142
楕円体高	53.37 m
	TPS / NP
HDOP	1.05
VDOP	1.28
HRMS	0.010
VRMS	0.012
HRMS VRMS	0.010 0.012

#### 品質について

品質には、現在の衛星データ受信ステータスが表示されます。 ※の状態の場合に観測してください。

?:測位不可能
 P.P:ポイントポジショニング(単独測位)
 Float:RTKフロート(精度悪)
 DGPS:DGPS測位(※)
 RTK:RTK測位(※)
 Fixed:RTKフィックス(精度良)(※)
 -:「端末位置情報」の場合(固定)(※)

	NMEA / GGA
質	Fixed
生奴	9
度	36° 06' 52" 2514
度	136° 16' 18" 3142
旧体高	53.37 m
	TPS / NP
DOP	1.05
DOP	1.28
RMS	0.010
RMS	0.012
RMS	0.012

#### 受信ステータスのアイコンには「受信状況」や「品質」が表示されます

赤▼:受信機から測位データ(「端末位置情報」は位置情報) を受信すると赤く表示されます。(受信していない時は灰色) 「端末位置情報」のアイコンの下には、「水平精度」の数値が表示 されます。 (Location Accuracy)



Fixed

**水色▼**:NW型 RTK/VRS 時のみ表示されます。 インターネット(Ntrip)から補正データを受信すると水色になります。 (受信していない時は灰色)

GNSS の観測方法により、品質確認に表示される項目は異なります

#### DOP値とは

測位精度の目安。一般的に数値が3.0より小さいことが目安。

#### RMS値とは

測位精度の目安(単位:m)。数値の半径内に、63~68%の確率で存在。

#### 水平精度/垂直精度とは

測位精度の目安(単位:m)。例えば水平精度の場合は、緯度と経度の位置が、水平 精度の半径内に、68%の確率で存在。(※垂直精度は、Android8.0以降のみ表示)

【RTK·VRS】 【汎用NMEA】

【端末位置情報】

÷	品質確認	÷	品質確認	÷	品質確認
	NMEA / GGA	N	MEA / GGA		位置情報
質 運数 度 渡 門体高	Fixed 9 36° 06' 52" 2514 136° 16' 18" 3142 53.37 m	品質 衛星数 緯度 経度 楕円体高	Fixed 10 36° 34' 38" 4329 139° 17' 36" 1941 40.20 m	品質 緯度 経度 楕円体高 水平精度	- 36° 06' 52" 359 136° 16' 18" 165 64.60 m 3.216 m
	TPS / NP	• •	MEA / GSA	<b>並</b> 直有度	5.633 M
idop 'dop irms 'rms	1.05 1.28 0.010 0.012	PDOP HDOP VDOP	6.68 7.51 8.75		
		1	MEA / GST		
		緯度RMS 経度RMS 高度RMS	0.081 0.709 0.348		

# 2-6 衛星情報の確認

衛星情報を確認します。

- 画面下の衛星情報の アイコンをタップします。
- 2 衛星一覧が表示されます。



÷			2 星情	報	
•		衛星	副一覧	天空図	
	番号	仰角	方位角(	C/No比	種類
•	11	76		48	GPS
•	6	51		43	GPS
•	9	29		45	GPS
•	19	18		37	GPS
•		23		38	GPS
•	195	80		46	GPS
•	13	25		41	GPS
•	196	78		46	GPS
•	5	35		45	GPS
•	20	57		45	GPS
-					
		https:,	//www.j	enoba.j	ip/

- 3 [天空図] をタップすると 天空図に切り替わります。
- ④ 確認を終えたら [←] を タップして戻ります。





2-7 アンテナ高の入力

移動局のアンテナ高を入力します。

- 画面下のアンテナ情報の アイコンをタップします。
- 2 [アンテナ高]を入力 します。









#### アンテナ高について(その1)

アンテナ高には、標高位置からGNSS受信機底面までの高さ(下図赤線箇所)を入力 します。機種ごとの「アンテナオフセット」(受信機底面から受信の中心までの高さ)は自動 で付加されますので、ここで入力する必要はありません。



GNSS-20

#### アンテナ高について(その2)

アンテナ高には、標高位置からGNSS受信機底面までの高さ(下図赤線箇所)を入力 します。機種ごとの「アンテナオフセット」(受信機底面から受信の中心までの高さ)は自動 で付加されますので、ここで入力する必要はありません。



測設をおこないます。

# 3-1 GNSSモードへの切り替え

測設を起動して、GNSSモードへ切り替えます。



GNSS-22

#### 3-2 器械と接続する

FIELD-POCKETと、GNSSを接続します。 器械は電源を入れ、接続可能な状態にしておいてください。

測設 GNSS < 🕗 機器設定 測設画面の「接続」を タップします。 観測方法 RTK \* 。 機器設定 ₩ 接続 基準局 TOPCON 2 「観測方法】 座標 . ® @ 機種名 HiPer SR [メーカー] 移動局 a a 測設 路線 [機種名] TOPCON • などを設定します。 HiPer SR 🦫 路線(測点) 機種名 (3 利用開始 「利用開始」をタップ します。

#### 以降の手順は

[現況観測]の[接続]と同様です。 詳しくは「GNSS」-「現況観測」-「器械と接続する」を参照してください。

# 3-3 基準局の初期化 (RTKのみ)

基準局の設定・初期化をおこないます。(RTKの場合のみ)

- 測設画面の [機器設定]
   をタップします。
- 2 [基準局]をタップします。



#### 以降の手順は

[現況観測]の[機器設定]の[基準局]と同様です。 詳しくは「GNSS」-「現況観測」-「基準局の初期化(RTKのみ)」を参照してください。

# 3-4 移動局の初期化

(RTK、RTK(既設基準局使用)、NW型RTK/VRS)

移動局の設定・初期化をおこないます。

(RTK、RTK(既設基準局使用)、NW型RTK/VRSの場合)



## **以降の手順は** [現況観測] の [機器設定] の [移動局] と同様です。 詳しくは「GNSS」–「現況観測」– 「移動局の初期化(RTK、RTK(既設基準局使用)、・NW型RTK/VRS」を参照して ください。

3-5 座標点を測設する

座標点に誘導して、杭打ちをおこないます。

- ホーム画面の [測設] を タップします。
- 測設画面の [測設] の [座標] をタップします。





③ [座標]をタップして、設置 する座標点をタップします。



【観測開始】をタップする と、GNSSによる測位が開始 されます。

> 現在位置が「赤丸」で表示 されます。





#### 以降の手順は

測設位置に誘導して、杭打ちと座標点の記録をおこないます。

詳しくは「測設」の「**座標点を測設する**」を参照してください。

#### GNSS の誘導画面の表示について

現在位置と設置位置まで距離によって、誘導画面は以下のように切り替わります。



GNSS-27

3-6 CAD図面上の点を測設する

CAD図面の端点や交点の位置に誘導して、杭打ちをおこないます。

- ホーム画面の [測設] を タップします。
- 測設画面の [測設] の [座標] をタップします。





3 [図面]をタップして、



#### 以降の手順は

測設位置に誘導して、杭打ちと座標点の記録をおこないます。 詳しくは「測設」の「CAD図面上の点を測設する」を参照してください。 3-7 路線の「線形」を利用した点を測設する

線形のセンター測点や幅杭の位置に誘導し、杭打ちをおこないます。

- ホーム画面の [測設] を タップします。
- 測設画面の [測設] の [路線] をタップします。





【条件1】 [条件2] で
 利用する線形の条件を
 設定します。

幅杭を設置する場合は、 オフセットを [あり] にして、 左右の幅と勾配を入力 します。

範囲を指定する場合は、

[条件1]で線形の開始 点・終了点を指定すること で、指定範囲外の測点を 省くことができます。





④ [OK] をタップします。

5 [座標]をタップして、 設置する座標点をタップ します。





[観測開始] をタップする
 と、GNSSによる観測が開始
 されます。

現在位置が「赤丸」で表示 されます。





#### 以降の手順は

測設位置に誘導して、杭打ちと座標点の記録をおこないます。

詳しくは「測設」の「路線の線形を利用した点を測設する」を参照してください。

# 3-8 路線の「測点」を利用した点を測設する

路線の任意の測点からの「単距離」と「幅(オフセット)」を指定し、誘導と杭打ちを おこないます。

- ホーム画面の [測設] を タップします。
- 測設画面の [測設] の [路線 (測点)] を タップします。





- 3 [測点]をタップします。
- 【測点】+【単距離】
   または【追加距離】、
   【オフセット】を入力して、
   測設位置を指定します。





5 [OK] をタップします。

[座標]をタップして、
 設置する座標点をタップします。

		6_
キャンセ	マル 測点選択	ғ 🍟
⊙ 測点+単距離 🌑 追加距離		
測点		単距離
NO.1	+	+ 2.000 m
追加距離		
22.000 <b>m</b>		
オフセ	ット 🔘 あり	● なし
	左	右
量	5.000	5.000
勾配	1.50 %	1.50 %



【観測開始】をタップする
 と、GNSSによる測位が開始
 されます。

現在位置が「赤丸」で表示 されます。





#### 以降の手順は

測設位置に誘導して、杭打ちと座標点の記録をおこないます。

詳しくは「測設」の「路線の測点を利用した点を測設する」を参照してください。