5 縦断観測

縦断観測をおこないます。

縦断観測で対応している測量機は "レベル" と "TS" です。 レベルは "電子レベル" と "自動レベル" が使用可能です。 水準測量 (観測) はできません。

TSを使用していても、変化点や構造物までの距離はセットされません。巻尺等で計測 し入力してください。



5-1 器械と接続する

FIELD-POCKETと、観測で使用する器械(レベル)を接続します。 器械は電源を入れ、接続可能な状態にしておいてください。



互 [接続]をタップします。



以降の手順は

[電子野帳]の[接続]と 同様です。 詳しくは「電子野帳」の「器械と 接続する」を参照してください。

基本操作-97

5-2 縦断観測(線形あり)をおこなう

縦断観測(線形あり)をおこないます。

ここでは、電子レベルで「BM.1」「BP」「KA.1-1」「NO.1」「KE.1-1」を観測して 入力する例で説明します。



■データ管理を起動します

- ホーム画面の [データ管理]
 をタップします。
- データ管理画面の [データ] の [路線] をタップします。





■路線データを取り込みます



路線データ管理画面の [←]をタップします。



基本操作-99

■ 縦断(線形あり)を起動します

- 1 ホーム画面の [縦横断]を タップします。
- 2 縦横断画面の「縦断」の [線形あり] をタップします。



(レベル

接続

■BM 点を入力します

 メッセージを確認して [閉じる]をタップします。



2 BM点名、BM標高を設定 します。

3 [BMを挿入する]をタップ します。

[距離(BM~)]には
 BM点から器械位置方向の
 距離を入力します。

- ④ 設定を終了したら [OK] をタップします。
- 🧕 [観測]をタップします。



🚺 [次へ]をタップします。







■「BP」を入力します



タイプについて

「杭」か、「鋲」か、「変化点」かを設定します。 現地での設置が、杭(FS≠杭下)のときは、「杭」にします。 現地での設置が、鋲(FS=杭下)のときは、「鋲」にします。杭下の入力は不可になります。 地盤高のみで、地形の変化する箇所を観測したときは、「変化点」にします。

追加距離、単距離について

タップすると [追加距離] [単距離] が切り替わります。

[追加距離] :実追加距離(単距離を累積した実際の追加距離値)を入力します。

[単距離]:直前行との実追加距離の差を入力します。路線が途中から始まる場合には、 初点に追加距離を入力してください。

※ [単距離] を変更した場合は、該当点の [追加距離] は連動して変更されますが、 以降の [追加距離] は変更しません。

基本操作-103

図化モードについて

測点ごとに、ONEの《CAD》の縦断図に図化するときのモードを設定します。

[表・結線]:縦断表内のデータと現況の結線データ、縦線を図化します。

[結線のみ]:現況の結線データのみ図化し、縦線や縦断表内のデータは図化しません。

[表のみ]:現況の結線はせず、縦線と縦断表内のデータを図化します。

[図化なし]:縦断表内のデータ、縦線、現況の結線データのいずれも図化しません。

[測点のみ]:測点のマークのみ図化します。

次図は、測点No.1~No.3までの中でNo.2の図化モードを変更した場合の《CAD》の縦断 図の例です。No.1、No.3の図化モードは、[表・結線]です。



 タイプ、図化モードを設定 します。
 【観測】をタップします。
 観測結果が表示されます。
 【次へ】をタップします。

■「KA.1-1」を入力します



■「NO.1」を入力します

- タイプ、図化モードを設定 します。
- 2 [観測] をタップします。
- 3 観測結果が表示されます。
- 4 [次へ]をタップします。



■「KE.1-1」を入力します

- タイプ、図化モードを設定します。
 [観測]をタップします。
 観測結果が表示されます。
 [次へ]をタップします。
- 5 [←] をタップして、縦断観 測画面へ戻ります。

÷	縦断観測:前視 次へ
	前視
BM属性	なし
1	KE.1-1
タイプ	鋲 🔹
図化モード	表・結線 ▼
追加距離	35.410 m
備考	32文字以内
前視	1.570 m
構造物等	
2	観測

5					
← 縦	← 縦断観測:前視 次へ				
BM属性	なし				
点名	N0.2				
タイプ	鋲 🗸				
図化モード	表・結線 ▼				
追加距離	40.000 m				
備考	32文字以内				
前視	m				
構造物等					
観測					

5-3 ポール観測をおこなう

ポール観測をおこないます。

ここでは、「NO.1」と「KE.1-1」の間に境界ブロックを入力する例で説明します。



■1 点目を入力します

- 「KE.1-1」をタップします。
- 2 [挿入]をタップします。
- 点名(未入力)、
 タイプ、図化モード、追加
 距離、備考を設定します。
- 4 [観測]をタップします。
- ⑤ 観測結果が表示されます。
- 6 [保存]をタップします。



■ポール観測で2点目を入力します

4

センター

往路 復路

BM.1

ΒP

KA.1-1

NO.1

. O KE.1-1

 縦断観測

全区間

▼ 野帳 縦断 平面

 \cap

追加距離 後視

0.000

0.640

20.000

28.000

35.410

2

•

前視

Ο

Ο

0

 \cap

Ο

- 「KE.1-1」をタップします。
- 2 [挿入] をタップします。
- 3 観測モードで「ポール」を選択します。
- 4 点名(未入力)、
 タイプ、図化モード、単距離、
 備考、比高を設定します。
- 5 [保存]をタップします。



- 「KE.1-1」をタップします。
- 2 [挿入]をタップします。
- 3 観測モードで「ポール」を選択 します。
- 4 点名(未入力)、
 タイプ、図化モード、単距離、
 備考、比高を設定します。
- 5 [保存]をタップします。







■ポール観測で4点目を入力します



- 入力された境界ブロックを確認します
- 🚺 [縦断]をタップします。
- 2 縦断ビューで、入力した境界 ブロックを確認します。





構造物を入力します。

ここでは、「KA.1-1」と「NO.1」の間に暗渠2を入力する例で説明します。



■「暗渠 2」を入力します

- INO.1」をタップします。
- 2 [挿入] をタップします。
- 3 点名、タイプ、図化モード、 追加距離、備考を設定し ます。
- 4 「観測〕をタップします。
- 6 観測結果が表示されます。



保存

-

2

~

■構造物を設定します

- 構造物等の右の [v]
 をタップします。
- 2 [構造物]をタップします。



 ← 縦 	断観測:挿入 保存
観測モード	レベル・
点名	暗渠2
タイプ	変化点 🔹
図化モード	測点のみ 🔹
追加距離	13.200 m
備考	32文字以内
杭下	2 m
2 造物等	<u></u>
構造物	削除
リンク	削除
	観測

- 3 グループを選択します。
- 4 アイテムを選択します。
- 5 [選択]をタップします。



■写真をリンクします



2 [カメラ]のアイコンをタップ して写真を撮影します。

÷	縦断観測:挿入 保存
点名	暗渠2
タイプ	変化点 🔻
図化モード	測点のみ ▼
追加距離	13.200 m
備考	32文字以内
FS1	2 m
FS2	m
構造物等	<u> </u>
1 構造物	管渠 削除
リンク	削除
FS1復	見測 FS2観測



- 3 撮影した写真が表示され ます。
- ④ [←] をタップします。
- 5 [保存] をタップします。



5-5 精度を確認する

縦断観測の精度を確認します。

- 縦断観測画面の
 [メニュー]をタップします。
- 2 [精度確認]をタップします。
- TP間の往路・復路の観測
 高低差と、往復観測差が
 表示されます。

- ④ [BM間]をタップします。
- BM間の往路・復路の観測
 高低差と、往復観測差、
 BM間の実高低差が表示されます。
- 6 [結果]をタップします。
- 往復平均計算した補正量、 往路・復路・決定杭高が表 示されます。

※変化点は表示されません。

	←		精度確認		
	全区間	4-	•	-	
_	TP	間	BM間	¥	吉果
5	主復観	測差		0.001	m
1	較差制	限値		8 mm	\odot
	既知高 閉合差	「低差と <i>0</i>	D 往 復	8 -7	mm mm
	点名	区間距離	往路高低差 復路高低差	往復差	BM間 高低差
	BM.1				
	BM.2	100.00	0 <mark>-0.586</mark> 0.587	0.001	-0.590
	BM.3	91.16	7 <mark>0.037</mark> -0.037	0.000	0.033
	合計	191.16	7 ^{-0.549} 0.550	0.001	-0.557
ľ					

÷	精度码	隺認	
全区間	•	6	
TP間	BM	BM間	
点名	往路補正 復路補正	往路杭高 復路杭高	決定杭高
BM.1		18.532 18.532	18.532
BP		18.499 18.500	18.500
KA.1-1		18.504 18.503	18.504
N0.1		18.343 18.343	18.343
KE.1-1		18.199 18.199	18.199
N0.2		18.137 18.140	18.139
KE.1-2		18.121 18.122	18.122
NU.3	1	18.048	18.048
		17 091	

5-6 縦断観測(線形なし)をおこなう

縦断観測(線形なし)をおこないます。

ここでは、電子レベルで「BM.1」「BP」「KA.1-1」「NO.1」「KE.1-1」を観測して 入力する例で説明します。

■縦断(線形なし)を起動します

- ホーム画面の [縦横断] を タップします。
- 2 縦横断画面の [縦断] の [線形なし] をタップします。

■BM 点を入力します

 メッセージを確認して [閉じる]をタップします。

BM点名、BM標高を設定 します。

3 [BMを挿入する]をタップ します。

[距離(BM~)]には
 BM点から器械位置方向の
 距離を入力します。

- ④ 設定を終了したら [OK] をタップします。
- 5 [観測] をタップします。
- 6 観測結果が表示されます。
- 🚺 [次へ]をタップします。

■「BP」を入力します

タイプについて

「杭」か、「鋲」か、「変化点」かを設定します。 現地での設置が、杭(FS≠杭下)のときは、「杭」にします。 現地での設置が、鋲(FS=杭下)のときは、「鋲」にします。杭下の入力は不可になります。 地盤高のみで、地形の変化する箇所を観測したときは、「変化点」にします。

追加距離、単距離について

タップすると [追加距離] [単距離] が切り替わります。

[追加距離] :実追加距離(単距離を累積した実際の追加距離値)を入力します。

[単距離]:直前行との実追加距離の差を入力します。路線が途中から始まる場合には、 初点に追加距離を入力してください。

※ [単距離] を変更した場合は、該当点の [追加距離] は連動して変更されますが、 以降の [追加距離] は変更しません。

図化モードについて

測点ごとに、ONEの《CAD》の縦断図に図化するときのモードを設定します。

[表・結線]:縦断表内のデータと現況の結線データ、縦線を図化します。

[結線のみ]:現況の結線データのみ図化し、縦線や縦断表内のデータは図化しません。

[表のみ]:現況の結線はせず、縦線と縦断表内のデータを図化します。

[図化なし]:縦断表内のデータ、縦線、現況の結線データのいずれも図化しません。

[測点のみ]:測点のマークのみ図化します。

次図は、測点No.1~No.3までの中でNo.2の図化モードを変更した場合の《CAD》の縦断 図の例です。No.1、No.3の図化モードは、[表・結線]です。

■「NO.1」を入力します

縦断観測:追加 ← 次へ 🚺 点名、タイプ、図化モード、 胢 祝 追加距離、備考を設定 BM属性 なし 測モード レベル します。 点名 NO.1 タイプ 鋲 2 [観測] をタップします。 図化モード 表・結線 追加距離 20.000 m 喆老 3 観測結果が表示されます。 32文字以内 3 前視 1.425 m 構造物等 4 [次へ]をタップします。 観測

基本操作-119

■「KE.1-1」を入力します

以降の手順は

[縦断観測(線形あり)] と同様です。 詳しくは「縦断観測」の「ポール観測をおこなう」「構造物を入力する」「精度を確認する」を 参照してください。