8 記録データの出力

記録したデータの確認と出力をおこないます。

出力したデータファイルが、Windows のエクスプローラーで表示されない場合は

以下の操作をお試しください。

- ・エクスプローラーで「最新の情報に更新」をおこなう。(F5キー押下)
- ・USBケーブルを一旦抜いて差し直す。
- ・端末(スマートフォン)を再起動する。

8-1 記録したデータを確認する

電子野帳、現況観測で記録したデータを確認します。

- ホーム画面の
 「データ管理]をタップします。
- (データ)の[電子野帳] [現況観測]の各ボタンを タップして、記録したデータを 確認します。



[電子野帳]	[:	現況観測]
← 電子野帳	÷	現況観測
器械 3-31	▼ 器械 1:4-88	3 -
対回-方向-正反/ 一 水平角/鉛直 点名/目標高 科距離	直角/ 点名/ 観測方法/目	水平角/鉛直角/ 目標高 斜距離
1-1-正 0° 01' 0 ● 3-30 89° 47' 0 1,400	05" 4-85 05" • 後視 1.530	0° 00' 00" 90° 04' 15" 0
1-2-正 141° 42' 5 ▲ 4-82 90° 08' 2 1,400 52.07	50" G1 20" ~ 通常 078 1.530	220° 32' 40" 90° 59' 35" 0 18 286
1-2-反 321° 42' 4 ● 4-82 269° 51' 5 1 400 52 07	40°	219° 25' 45" 90° 12' 25" 0 17 983

基本操作-176

8-2 座標データ(SIMA)を出力する

現場データ内の座標データを、SIMA形式で出力します。

11 ホーム画面の A データ管理 7 現況観測 1 「データ管理」をタップ \odot m します。 座標 路線 現場管理 «دأو データ管理画面の 現況観測 電子野帳 「ファイル]の「出力]を \mathbb{M} タップします。 図面表示 電子野帳 現況観測 2 9 6 ファイル l fin 取込 出力 縦横断 測設 ③ 「座標(SIMA)]を キャンセル **データ出力** キャンセル **データ出力** するデータを選択してくない。 するデータを選択してくだっ。 選択して「次へ」をタップ) 座標(SIMA) 🥖 全て します。 ● 座標(CSV) 指定 4 現場データ内の座標データ ● FC連携 をすべて出力する場合は ● 観測(APA) [全て]を選択して 「次へ] をタップします。

座標データを CSV 形式で出力する場合は

データ出力で [座標(CSV)]を選択して [次へ]をタップします。 出力されるのは、以下の項目です。 ・座標(CSV)・・・点名,X座標,Y座標,Z座標,属性,計測日時,目標点名,目標X座標, 目標Y座標,目標Z座標,差(水平距離)[単位:mm],差(鉛直距離)[単位:mm], 差(斜距離)[単位:mm] ※座標値の丸めは [設定] – [現場共通] – [桁設定]の [X/Y座標] [Z座標] の座標の丸めを使用します。([座標(SIMA)も同様です。) 5 端末内のフォルダーに出力 する場合は、

> [指定フォルダー]を選択 して[次へ]をタップします。

6 ファイル名を指定して [実行]をタップします。

> Import_Exportフォルダー に座標データが出力されます。



座標データを選択して出力する場合は

[指定]を選択して [次へ]をタップします。

出力する座標データの属性の チェックをオンにして [次へ] を タップします。



アプリ共有(クラウドストレージやメールなど)に出力する場合は

[アプリ共有]を選択して [次へ]をタップします。

ファイル名を指定して [実行]をタップします。

出力先(共有先)のアプリを 指定すると座標データが出力 されます。



基本操作-178

8-3 FC連携データを出力する

現場データ内のFC連携データを、MTO形式で出力します。



基本操作-179

8-4 観測データ(APA)を出力する

現場データ内の観測データを、APA形式で出力します。



基本操作-180

8-5 現場データ(PKZ、PKZS)を出力する

FIELD-POCKETオリジナルの現場データ(PKZ、PKZS)を出力します。

PKZ、PKZS ファイルを他プログラムで読み込むことはできません

PKZファイルは、他のスマートフォンのFIELD-POCKETとの現場データの受け渡しなどに使用します。TREND-ONEなど他プログラムで読み込むことはできません。



基本操作-181