



遠隔検査

# (CIMPHONYPlus 連携)

## 遠隔検査 (CIMPHONY Plus 連携)

1	観測前の準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 遠隔検査-2
1-1	CIMPHONY Plus で遠隔検査の準備をする・・・・・・・・ 遠隔検査-2
1-2	FIELD-TERRACE で遠隔検査の準備をする・・・・・・・・ 遠隔検査-4
2	器械(TS)・GNSS 機器の準備 ・・・・ 遠隔検査-6
2-1	器械(TS)と接続して器械を設置する・・・・・・・・・・ 遠隔検査-6
2-2	GNSS 機器と接続する 遠隔検査-8
3	遠隔検査を行う
3-1	CIMPHONY Plusと連携する遠隔検査-10
3-1 3-2	CIMPHONY Plusと連携する
3-1 3-2 3-3	CIMPHONY Plus と連携する
3-1 3-2 3-3 3-4	CIMPHONY Plus と連携する
3-1 3-2 3-3 3-4 3-5	CIMPHONY Plus と連携する
3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 <b>4</b>	CIMPHONY Plus と連携する       遠隔検査-10         遠隔検査を開始する       遠隔検査-13         CIMPHONY Plus で検査点を指示する       遠隔検査-17         FIELD-TERRACE で検査点を計測する       遠隔検査-20         CIMPHONY Plus で検査結果を確認する       遠隔検査-22 <b>遠隔検査の終了 遠隔検査-26</b>

4-2 CIMPHONY Plus で遠隔検査を終了する …………遠隔検査-27

## ※遠隔検査を行うには、CIMPHONY Plus Professional プランの契約が必要です。

## 1 観測前の準備

## 1-1 CIMPHONY Plus で遠隔検査の準備をする

CIMPHONY Plus で遠隔検査の準備をします。

各操作の手順について詳しくは、CIMPHONY Plus のマニュアル 「17.作成者 – 遠隔検査」を参照してください。

※遠隔検査を行うには、CIMPHONY Plus Professional プランの契約が必要です。

#### ■ TREND-POINT の出来形ヒートマップデータを登録します

TREND-POINT の「出来形ヒートマップデータ」(fph ファイル)を CIMPHONY Plus に登録して検査データを作成します。





#### ■ 検査情報を設定します

CIMPHONY Plus の [出来形▼] – [検査情報] で、遠隔検査を行うための 基本情報や実施者を設定します。



## 1-2 FIELD-TERRACEで遠隔検査の準備をする

FIELD-TERRACEで遠隔検査の準備をします。

#### ■ 遠隔検査をおこなう現場を開きます

FIELD-TERRACEで遠隔検査をおこなう現場を開きます。



■ 観測に必要なデータを取り込みます

観測に必要なデータ(器械点設置用の座標、図面など)を取り込みます。

- ホーム画面の [データ管理]をタップ します。
- 2 [データ取込]をタップ します。





- <u>座標を取り込む</u>場合は、 データ取込画面の [座標データ]を選択 して取り込みます。
- <u>図面を取り込む</u>場合は、 データ取込画面の [CADデータ]を選択 して取り込みます。





#### 座標や図面の取り込み方法について詳しくは

「観測前の準備」の「設計データを取り込む」を参照してください。

器械(TS)・GNSS 機器の準備

遠隔検査で使用する器械(TS・GNSS 機器)を準備します。

### 2-1 器械(TS)と接続して器械を設置する

遠隔検査で「TS」を使用する場合の準備について解説します。

#### ■器械と接続する

2

FIELD-TERRACEと、観測で使用する器械(TS)を接続します。 器械は電源を入れ、接続可能な状態にしておいてください。

1 ホーム画面の「接続」を 接続 ── 遠隔検査サンプル現場 タップして、器械と接続 SOKKIA  $\mathbb{M}$ します。 鞭名 データ管理 設計管理 図面表示 DX-200i シリーズ RCを使用する 0 0 X 2 [メーカー] や [機種名] 通信方法 観測 Bluetooth などを設定します。 自動追尾 3 「接続」をタップして器械と 3 接続 接続します。 6

### 器械(TS)との接続方法について詳しくは 「TS設定」を参照してください。

遠隔検査では、無線 LAN(Wi-Fi)接続した器械(TS)を使用することはできま せん

遠隔検査をおこなう場合は、インターネット接続が必要です。

器械との接続に無線LAN(Wi-Fi)を使用するとインターネット接続ができないため、遠隔検 査では使用できません。

器械と接続する時は、「Bluetooth」で接続してください。

#### ■器械を設置する

現場の既知点上または任意点に器械を設置します。

ホーム画面の
 [器械設置]をタップ

します。

- <u>既知点上に器械を据える</u>場
  - 合は、 [既知点] をタップし て、後視点を測距します。

<u>任意点に器械を据える</u>場合 は、[後方交会]をタップし まて、後視点を2点以上測 距します。





## 器械(TS)の設置方法について詳しくは 「器械設置」を参照してください。

### 2-2 GNSS機器と接続する

遠隔検査で「GNSS 機器」を使用する場合の準備について解説します。

#### ■ GNSS モードに切り替える

FIELD-TERRACEの初期状態は「TSモード」です。 GNSS機器を使用する場合は、「GNSSモード」に切り替えます。

- ホーム画面の [メニュー]
   をタップします。
- ② [TS→GNSS切り替え] をタップします

	<b>検査サンプ</b> ノ	レ現場
		[]
データ管理	設計管理	図面表示
<u>Q</u>		0 () ()
器械設置	測設	観測
$\Gamma$		
3D施工		
■ 「「「」 「「」」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」	<ul> <li></li></ul>	© <b>‡</b> [] 1.000m -%



- 3 現場座標系の画面が表示 された場合は、現場の座標 系を選択して、[ホーム] アイコンをタップします。
- ④「GNSSモード」に切り替わり ます。





#### ■ GNSS 機器と接続する

FIELD-TERRACEとGNSS機器を接続します。 GNSS機器は電源を入れ、接続可能な状態にしておいてください。

- ホーム画面の [機器設定]
   をタップします。
- 【観測方法】
   【メーカー】
   【機種名】
   などを設定します。
- [利用開始] をタップして GNSS機器と接続します。



GNSS 機器との接続方法・初期化・観測設定・ローカライゼーション などについて詳しくは

「GNSS」の「観測前の準備」、「GNSS機器との接続」、「観測設定」を参照してください。

## 3 遠隔検査を行う

CIMPHONY Plus と連携して、遠隔検査を行います。 (※インターネット接続環境が必要です。)

## 3-1 CIMPHONY Plus と連携する

遠隔検査前に、FIELD-TERRACE の現場と CIMPHONY Plus の現場を連携しておきます。

- ホーム画面の [メニュー] を タップします。
- [CIMPHONY Plus連携] をタップします。
- ③ 以前に CIMPHONY Plus と連携したことがある場合 は、「接続中の現場名〜」と いうメッセージが表示されま す。

接続中の現場と違う現場に 接続する場合は [はい]を タップします。

接続中の現場にそのまま接 続する場合は [いいえ] を、違うアカウントに変更する 場合は [ログアウト] をタッ プします。

本書では、 [ログアウト] を タップします。









4 CIMPHONY Plus の 「メールアドレス」と 「パスワード」、または 「FC アカウント」 で [ログイン] します。

 CIMPHONY Plus 内の 現場が一覧表示されます。

> 遠隔検査する現場を選択 して [ホーム] アイコンを タップします。





FIELD-TERRACEの現場
 と CIMPHONY Plusの
 現場が連携されます。

連携されるとホーム画面に [遠隔検査]のコマンドが 表示されます。





#### 接続先の現場を変更する場合は

接続先を CIMPHONY Plus の別の現場に変更する場合は、再度ホーム画面の [メニュ ー] から [CIMPHONY Plus 連携] をタップして、接続する現場を選択し直します。



#### CIMPHONY Plus へ計測座標を自動送信できます

遠隔検査の現場に関わらず、CIMPHONY Plusと連携することで、FIELD-TERRACEで計 測した座標が「接続先の現場」に自動送信されます。観測して [記録] するタイミングで送信 されます。

送信した座標は CIMPHONY Plus の「共通ファイル」: [座標] – [座標管理] および 「出来形データ」: [出来形] – [日々管理] – [計測点一覧] に登録されます。

<対応コマンド>

- ・[測設]: [座標] [路線] [路線(測点)] [横断変化点]
- ・ [観測] : [放射] [路線] [横断放射] [レベル]
- ・[3D 施工] : [点検・検査] [点検・検査(TIN)] [構造物] [出来形計測]
- ・[TS 出来形] : [計測・検査]
- ※ [観測] [レベル] は、X,Y 座標が存在する目標点がセットされている場合のみ送信 します。
- ※ [3D 施工] [丁張] は対応していません。
- ※ [遠隔検査] の結果は、CIMPHONY Plus の「出来形データ」: [出来形] [検 査] – [遠隔検査] および [検査結果一覧] に連携します。 [座標管理] や [計 測点一覧] には取り込まれません。

## 3-2 遠隔検査を開始する

CIMPHONY Plus と FIELD-TERRACE で遠隔検査を開始します。

#### ■ CIMPHONY Plus で遠隔検査を開始します

CIMPHONY Plus で [出来形▼] – [遠隔検査] をクリックします。



2 「検査情報」が表示されます。 [検査開始] をクリックします。

検査情報			×
CIMPHONY Plus と FIELD-TERRACE でヒー 実施者に CIMPHONY Plus での検査点指定者	-トマップ検査を行います。 iと FIELD-TERRACE での現地計測	者を設定してください。	
基本情報		実施者	■実施者にメール
検査名 サンプル九頭竜現場出来形1		氏名	会社名
主催者 社員A		. 社員A	福井コンピュータスマート (株)
検査日時 2021/01/13 14:45		<b>2</b> 社員B	福井コンピュータ(株)
備考 ()			
検査データ			
ファイル名	フォルダー名		
サンプル九頭竜現場出来形1.fph	連携/TREND-POINT/出 来形ヒートマップ		
			2
			検査開始



CIMPHONY Plus の遠隔検査の準備は完了です。





♀₀検査点一覧 ♀ × 検査終了					
	No	点名	Ļţ	検査状況↓↑	判定↓↑
検査開始	1	1		未検査	
検査開始	2	2		未検査	
検査開始	3	3		未検査	
検査開始	4	4		未検査	
検査開始	5	5		未検査	
検査開始	6	6		未検査	
				ľ	編集 💼 削除

#### ■ FIELD-TERRACE で遠隔検査を開始します

- ホーム画面の [遠隔検査]
   をタップします。
- 連携した CIMPHONY Plus の現場内の「検査情報」が 表示されます。

遠隔検査する「検査情報」 を選択して [選択] をタップ します。





 FIELD-TERRACE で 遠隔検査が開始されます。

> [閉じる] をタップして、 CIMPHONY Plus からの 指示を待ちます。





本書は「TS モード」の画面で解説します 本書は「TS モード」の画面で解説します。

「GNSS モード」の場合は、 [測位開始] ボタンを押すと GNSS による測位が開始されます。



#### 背景に CAD 図面を表示するには

図面が取り込まれている場合は、[条件]で背景に表示する図面を選択できます。 このとき画面上が北(0度)になるように、図面が回転します。



#### 検査を行う「検査情報」を変更する場合は

[条件] で検査を行う「検査情報」を変更できます。



## 3-3 CIMPHONY Plus で検査点を指示する

CIMPHONY Plus で検査点を指示して、FIELD-TERRACE に送信します。

CIMPHONY Plus の「検査点一覧」で、検査する点を選択して [検査開始] を クリックします。

	🝖 検査点	;一覧 🖁				× 検査終了
Ġ		No	点名	↓†	検査状況 ↓↑	判定 ↓↑
Ì	検査開始	1	1		未検査	
	検査開始	2	2		未検査	
	検査開始	3	3		未検査	
	検査開始	4	4		未検査	
	検査開始	5	5		未検査	
	検査開始	6	6		未検査	
					ľ	編集 <u>व</u> 削除

2 [はい]をクリックすると、選択した検査点の座標値が FIELD-TERRACE に送信 されます。



3 「検査中」と表示され、FIELD-TERRACE からの検査結果待機中になります。



#### 遠隔検査を取り消す場合は

検査点を誤送信した場合や、他の検査点に変更する場合などの時は、 [検査取消]をクリックして検査の指示を取り消すことができます。

♥検査中	•	FIELD-TERRACE には 「検査指示が取り消されました」 と表示されます。
FIELD-TERRACE力将	5の検査結果待機中	
項目	検査点	
点名	1	
標高差	0.000	-17.835
規格値	±0.150	偏角酸計実測
規格値比 (%)	о	
検査取消		

#### ヒートマップ上の任意の点(グリッド)を指示して検査する場合は

TREND-POINT で指定した検査点以外に、CIMPHONY Plus でヒートマップ上のグリッドを 指定して遠隔検査することができます。



1 ヒートマップで検査点(グリッド)をクリックします。

## 3-4 FIELD-TERRACE で検査点を計測する

CIMPHONY Plus から送信された検査点を、FIELD-TERRACE で受信して 計測します。

- FIELD-TERRACE で 検査点を受信すると、 検査点名が表示され、 検査点が「水色」で表示 されます。
- プリズム(ミラー)を測距 すると、現在位置が「赤丸」 で表示されます。









4 検査点の近くまで移動したら、 [平面] に切り替えて グリッド内に移動します。

グリッド内を計測したら、 [送信]をタップします。





6 [OK] をタップします。

CIMPHONY Plus に 検査点の計測結果が 送信されます。

キャンセル	記録	6 ок
点名		
1		
x		
11	183.706	
Y		
24	726.165	
z		
	23.564	
- 記録時に研	確認画面を	表示しない

#### 遠隔検査時、自己位置を CIMPHONY Plus に自動送信します

CIMPHONY Plus 側では、ミラー位置や GNSS 受信機の位置 が表示されます。

現在位置は5秒間隔で CIMPHONY Plus に送信されます。

端末側でログインしているCIMPHONY Plusの ユーザー名で表示されます。



## 3-5 CIMPHONY Plus で検査結果を確認する

FIELD-TERRACE から送信された計測結果を、CIMPHONY Plus で受信して 確認します。

● FIELD-TERRACEの計測結果を受信すると、「確認中」の画面に切り替わります。 「検査結果」や「判定」などを確認します。

● 確認中 ❷							
判定			判定				
検査点	項目	検査結果					
1	点名	1	検査結果				
24726.164	X座標	24726.165					
11183.706	Y座標	11183.706					
23.675	Z座標	23.564					
23.675	設計高	23.675					
0.000	標高差	-0.111 🗸					
±0.150	規格値	±0.150					
0	規格値比 (%)	-74					
再検査		検査OK					

2 検査OKなら [検査OK] をクリックします。 再検査の場合は [再検査]をクリックします。

検査点	項目	検査結果
1	点名	1
24726.164	X座標	24726.165
11183.706	Y座標	11183.706
23.675	Z座標	23.564
23.675	設計高	23.675
0.000	標高差	-0.111 🗸
±0.150	規格値	±0.150
0	規格(2)(%)	-74
再検査		検査OK

### ■「検査 OK」の場合は

 FIELD-TERRACE に 「検査結果判定:合格」 と表示されます。

> [閉じる]をタップして、 次の検査点の指示を待ち ます。



2 CIMPHONY Plus の「検査点一覧」で、次の検査点を選択して [検査開始] を クリックします。

同様の手順で、FIELD-TERRACE で次の検査点を遠隔検査します。

ſ	<b>?</b> 6 検査点	×検査	冬了				
		No	点名	↓†	検査状況 🗍 🏠	判定	11
2	検査開始	1	1		検査済	0	
Ī	検査開始	2	2		未検査		
	検査開始	3	3		未検査		
	検査開始	4	4		未検査		
	検査開始	5	5		未検査		
	検査開始	6	6		未検査		
	🕑 編集 볩 削除						

#### ■「再検査」の場合は

1 「再検査」の場合は、FIELD-TERRACE に再検査依頼を送信します。





[閉じる] をタップして画面 を閉じた後、同様の手順で グリッド内を再検査します。





#### ヒートマップ上の任意の点(グリッド)を検査した場合は

CIMPHONY Plusのヒートマップ上のグリッドを指定して遠隔検査した場合、「検査点一覧」 に指定したグリッドの検査点が追加されます。



10000000000000000000000000000000000000	一見 🖁		地杰特祖   1	★ 使宜終 ∫
	NO		19(11)///6	TIAC 4
検査開始	1	1	検査済	0
検査開始	2	2	未検査	
検査開始	3	3	未検査	
検査開始	4	4	未検査	
検査開始	5	5	未検査	
検査開始	6	6	未検査	_
検査開始	7	7	検査済	0
			「検査点 指定した 検査点:	「三一覧」に こグリッドの が追加

## 4 遠隔検査の終了

遠隔検査を終了します。

## 4-1 FIELD-TERRACE で遠隔検査を終了する

- FIELD-TERRACE で [終了]をタップします。
- 2 遠隔検査が終了します。





## 4-2 CIMPHONY Plus で遠隔検査を終了する

1 CIMPHONY Plus の「検査点一覧」で、[検査終了]をクリックします。

<b>冬</b> 6 検査点	一覧 💡			×検査終了
	No	点名	検査状況 ↓↑	判定 11
検査開始	1	1	検査済	0
検査開始	2	2	検査済	0
検査開始	3	3	検査済	0
検査開始	4	4	検査済	0
検査開始	5	5	検査済	0
検査開始	6	6	検査済	0
			ľ	編集 向 削除

2 遠隔検査が終了します。

[出来形▼] - [検査結果一覧]をクリックして、検査結果一覧を確認します。



Q <sub>6</sub> 検查結果一覧									×終了
No	点名 ↓↑	X座標	Y座標	Z座標	設計面標高	標高較差	規格値	規格値比 (%)	判定 ↓↑
1	1	24726.165	11183.706	23.564	23.675	-0.111	±0.150	74	0
2		24746.223	11179.092	23.562	23.673	-0.111	±0.150	74	0
3	3	24765.427	11174.700	23.563	23.675	-0.112	±0.150		0
4	4	24784.584	11170.320	23.567	23.678	-0.111	±0.150	74	0
5		24804.899	11165.628	23.674	23.681	-0.007	±0.150		0
6	6	24824.386	11161.121	23.589	23.683	-0.094	±0.150	-63	0
4	<ul> <li>         ・ 産業SIMA出力         <ul> <li></li></ul></li></ul>								

遠隔検査-27