1 はじめに

プログラムをインストールし、アクティベーションコードを入力して、FIELD-TERRACEを 使用できる状態にします。(※インターネット接続環境が必要です。)

動作保証端末を確認してください

FIELD-TERRACEの「動作保証端末」は、弊社Webサイトで確認できます。 <u>https://const.fukuicompu.co.jp/products/fieldterrace/program.html</u> 「動作保証端末」以外での動作保証、サポートはおこなっておりません。

1-1 FIELD-TERRACEをインストールする

 Google Play ストアで「福井コンピュータ」または「FIELD-TERRACE」を検索して インストールします。

1-2 データフォルダを設定する

新規インストールの場合は「■ステップ1」から操作をおこなってください。 すでにFIELD-TERRACEをご使用の場合(「FIELD-TERRACE」フォルダーが 内部ストレージに存在する場合)は「■ステップ2」から操作をおこなってください。

■ ステップ1: データフォルダを作成します

 FIELD-TERRACEを 起動し、データフォルダ作成の チュートリアルを確認します。

> 手順が表示されますので、 スワイプして確認します。

 端末のデータフォルダ画面が 表示されます。 右上のメニューをタップします。 ステップ1 データフォルダ作成 ^{このアプリで使用するデータフォルダを ^{作成します。}}



 【内部ストレージを表示】を タップします。
 ※【内部ストレージを<u>非表</u>
 <u>示</u>】となっている場合は切り 替えず、そのままにします。

左上のメニューをタップします。





■ステップ2: データフォルダを選択します





選択されたフォルダは「FIELD-TERRACE」フォルダではありませ

閉じる

λ.

必ず内部ストレージの「FIELD-TERRACE」フォルダーを選択してください

内部ストレージの「FIELD-TERRACE」フォルダー以外を選択 するとメッセージが表示され、[閉じる]をタップすると 「ステップ2 データフォルダ選択」のチュートリアルに戻ります。

1-3 アクティベーションする



- 3 端末を区別するための [デバイス名称]を入力 します。
- 4 [利用規約]をタップ します。
- 5 利用規約を熟読して [戻る]をタップします。



⑥ [利用規約に同意する]を オンにします。

7 [認証]をタップします。

8 FIELD-TERRACEが使用 可能な状態になります。





利用規約

■現場計測アプリ「FIELD-TERRACE」利用規約

本利用規約は、福井コンピュータ株式会社(以下 「当社」といいます)が提供する現場計測アプリ 「FIELD-TERRACE」(以下「本アプリ」といいま す)をご利用いただく際の条件を定めたものです。お

客様が本アプリをご利用いただくために申込みをされ た場合及び本アプリをインストールし使用された場合

認証コードは、1台の端末で認証可能です

認証コードは1台の端末でのみ認証可能で、2台以上同時に認証することはできません。 また、機種変更や再インストールなどでFIELD-TERRACEをアンインストールする場合は、 必ず事前に**ライセンスの認証解除**をおこなってください。

端末の故障でFIELD-TERRACEが起動しない場合や、認証解除前にアンインストールしてしまった場合は、ライセンスの強制解除が必要になりますのでサポートセンターにお問合せください。

ライセンスの認証解除について

ライセンスの認証解除は、機種変更や再インストールの前におこなってください。 認証解除をおこなうことで、試用版の状態となります。(※再度ライセンス認証をおこなうこと は可能です。)

以下の手順で解除します。



ライセンスには猶予期限(7日間)があります

インターネットにつながらない 状態でも、 [メニュー] –

[アプリ情報] で表示される 「猶予期限」までは使用可能 です。

インターネットに接続すると、 猶予期限は更新されます。



●インターネットに接続されていない場合は、起動時に「ライセンスの猶予期限」のメッセージが 表示されます。

前回の認証情報を確認しました。
2020/07/17まではアプリを継続して ご利用になれます。 次回、正常に認証できましたら有効 期限は元に戻ります。
ライセンスの確認を行う場合は[設 定]-[アプリ情報]より行えます。

- ●「有効期限」、「猶予期限」には次の日付が表示されます。
 - ・インターネットに接続されている場合・インターネットに接続されていない場合
 - → 契約の「有効期限」

→ ライセンスの「猶予期限」



パソコンと携帯端末(スマートフォン)を USB で接続する場合は

パソコンと携帯端末(スマートフォン)をUSBで接続すると、スマートフォン内のフォルダーに 各種データ(XFDデータ、SIMAデータ、XMLデータなど)の書き込みや読み込みをおこなう ことができます。

※「USBハブ」を使用すると接続できない場合があるのでご注意ください。

●USB接続の手順



パソコンと携帯端末(スマートフォン)でデータをやり取りする方法

USB接続したパソコンと携帯端末(スマートフォン)で、携帯端末の「FIELD-TERRACE」 フォルダー内にデータの書き込みや読み込みをおこなう方法を解説します。



「お知らせ」と GooglePlay ストアからの更新について

プログラムの起動時に、プログラムのアップデートなどの情報を「お知らせ」で表示します。 過去のお知らせは、ホーム画面の [メニュー] の [お知らせ] で確認できます。



プログラムのバージョンは、ホーム画面の [メニュー] の [アプリ情報] で確認できます。 プログラムの更新は、GooglePlayストアでおこなうことができます。



試用版でアクティベーションする場合は

- [利用規約]をタップ します。
- 2 利用規約を熟読して [戻る]をタップします。

- ③ [利用規約に同意する]を オンにします。
- 4 [試用版]をタップします。
- FIELD-TERRACEが
 「試用版」として使用可能な
 状態になります。

「試用版」では機能が制限されます

「試用版」では

・お使いの携帯端末でアプリが正常に動作すること

・ご利用の測量機が正しく制御出来る事

をご確認いただけます。

※使用可能な機能については、「ライセンス別機能」をご確認ください。

別途ご契約をいただくと「認証コード」を発行いたします。 発行された「認証コード」をアクティベーションすることで、すべての機能がご利用になれます。

FIELD-TERRACEに関する お問合せ・ご相談は、

[メニュー] – [アプリ情報] の[導入お問合わせ] ボタン からおこなうことができます。

= サンプル模型データ		
	ה ד	プリ情報
	シリアルNo.	有効期限
	試用版	試用版
		バージョン
		1.0.1234.org
	ライセンス認証	
TS → GNSS 切り替え	端末情報	
現場 個別設定	RC 6752 6YOC	ERA 05712
	コピーライト	
	© 2020 福井コ	ンピュータ株式会社
CIMPHONY Plus連携	オープンソースライセン	ンス 利用規約
	ヘルプ	導入お問合わせ
<u>お知らせ</u>		
アプリ情報 の		