福井コンピュータ株式会社 福井コンピュータスマート株式会社

「FIELD-TERRACE」器械設置(3点・後方交会法)の障害について

いつも弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

現在、「FIELD-TERRACE」におきまして、器械設置(後方交会法)にて、後視点として、3点使用した場合に正しく計算できない症状が発生しております。

ご不便をお掛けして大変申し訳ございませんが、修正版プログラムの公開まで、今しばらくお 待ち頂けますようお願い申し上げます。

記

■ 障害の症状

器械設置(後方交会法)にて、後視点として、3点を計測した場合に正しく計算できない。 後視点2点目と3点目の内角計算に不備がありました。

■ 対象プログラム

➤ FIELD-TERRACE (ビルド 1406~) をご利用のお客様

■ 回避方法

後視点としては、"後視点2"までの計測でお願いいたします。

(下記画像にある赤×の"後視点3"ボタンの使用を控えてください。)



■ 修正版プログラムの提供

▶ 9月9日(金): GooglePlay ストアに公開予定です。

本案内に関するご質問は、福井コンピュータグループ総合案内までお問い合わせください。

▼福井コンピュータグループ総合案内

https://hd.fukuicompu.co.jp/common/support/grsogo.html